



**OBS.:** O Item 06 não se aplica ao carrinho Metalforte.

Item 15 apenas em carro caçamba plástica.

**IMPORTANTE:**  
A pressão máxima de trabalho da roda montada deve ser de 28lb/pol<sup>2</sup> (2kgf/cm<sup>2</sup>).

Nº	Nomenclatura	Quant. p/unid.
01	Caçamba	01
02	Varal (Chassi)	01
03	Pés	02
04	Travessão dos pés	01
05	Suporte da caçamba	02
06	Reforço da caçamba	01
07	Eixo móvel	01
08	Espaçador (par)	01
09	Roda Montada com bucha	01
10	Paraf. francês Ø 1/4" x 3/4"	06
11	Paraf. francês Ø 1/4" x 2"	06
12	Porca sextavada Ø 1/4"	12
13	Mancal parafusado	02
14	Ponteiras	02
15	Arruelas	06

## Passo a passo para montagem do carrinho de mão Metalosa.

Montar preferencialmente em cima de uma bancada.

### IMPORTANTE:

No ato da montagem manter os parafusos frouxos.

O carrinho deve ser montado com a caçamba virada para baixo.

- 1º - Montar o pé com o travessão.
- 2º - Colocar o reforço sobre a caçamba.
- 3º - Abrir o varal até ajustar os furos com os furos da caçamba.
- 4º - Colocar o varal sobre o reforço e a caçamba.
- 5º - Fixar o pé no varal junto com a caçamba.
- 6º - Fixar 01 suporte e 01 mancal no carro.
- 7º - Encaixar o eixo na roda com os espaçadores.
- 8º - Encaixar a roda com eixo nos mancais.
- 9º - Fixar outro suporte e o outro mancal no carro.
- 10º - Apertar os parafusos.
- 11º - Montar as ponteiras no varal.